AirWAIT

iPad・周辺機器セッティングガイド

お問い合わせ

0120-028-744

午前10時 - 午後7時まで［平日］

よくあるご質問はこちらから！

パソコンからは

▶ https://faq.airwait.jp/hc/ja

スマホ・タブレットから

Air ウェイト FAQ で検索！

この度は、「Airウェイト」にご契約いただき誠に有難うございます。ご利用開始にあたり、アプリのダウンロード、iPadの初期設定、周辺機器の準備を行います。

※お手元にiPad、プリンター、フロアスタンドをご用意ください。

目次

1 Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード

Apple IDを新規作成する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

Apple IDの新規作成（続き）とアプリをダウンロードする ・・・・・・・ 3

2 iPadの基本設定

自動ロックを解除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

音量を調整する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

アクセスガイド（不正操作防止）を設定する ・・・・・・・・・・・・・ 5

3 iPadとプリンターの接続

据置型プリンターを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4 専用スタンドを組み立てる

フロアスタンド（OWL-AWST-BK）を組み立てる ・・・・・・・・・・・ 7

5 パソコンでAirウェイトを利用するための設定

Google Chromeをダウンロードする ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

店舗アカウントページをブックマークする ・・・・・・・・・・・・・ 8

MEMO

忘れないように、こちらにID とパスワードを記載してください。

Apple ID	AirID
ID	ID
パスワード	パスワード

5 パソコンでAirウェイトを利用するための設定

Google Chromeをダウンロードする

iPadとパソコンを併用して受付管理をする場合は、Google Chromeが必要になります。

店舗アカウントページ利用時の動作環境はこちら

調べたいキーワードを入力してください

AirウェイトのFAQ（https://faq.airwait.jp/hc/ja）で「店舗アカウントページ 動作環境」と検索します。

Chromeをお持ちでない方

6-1 インターネットで「パソコン版 Chrome」と検索し、［Chromeをダウンロード］からダウンロードし、インストールします。

既にChromeをお持ちの方

6-1 パソコンでGoogle Chromeを開き、右上のアイコンをクリックし、[ヘルプ]>[Google Chrome]についてをクリックします。

6-2 [Google Chrome を再起動して～]という案内が出ていたら[再起動]をクリックします。

店舗アカウントページをブックマークする

ブックマークをすることで、毎回「Airウェイト」を検索する手間が省けて便利です。

6-1 ダウンロードが完了したら、ブラウザから「Airウェイト」(https://airregi.jp/wait_/)にアクセスします。

6-2 右上の[ログイン]をクリックし、AirID とパスワードを入力します。

※AirIDをお持ちでない方は、先に登録をしてください。

6-3 アドレスバーの横にある☆マークをクリックして、ブックマークに追加します。

店舗アカウントページの詳細は「カンタン初期セットアップガイド」をご確認ください

調べたいキーワードを入力してください

AirウェイトのFAQ（https://faq.airwait.jp/hc/ja）で「初期セットアップガイド」と検索します。

5 専用スタンドを組み立てる

フロアスタンド（OWL-AWST-BK）を組み立てる

作業開始前に付属品が全て揃っているか確認の上、組み立てを行ってください。

フロアスタンドの付属品（作業開始前に確認ください）

1. iPadホルダー
2. 支柱
3. プリンタートレー
4. ベース
5. 六角レンチ(小)
6. 六角レンチ(大)
7. 鍵×2本
8. ネジ×2本
9. 六角スパナ
10. スクリュードライバー
11. ボルト(ショート) x1
12. ボルト(ロング) x2
13. 六角ナット×2本
14. ワッシャー×4個
15. iPad2用調整クッション×4個



※予備のネジが入っている場合があります。



5-1 [④ベース]と[②支柱]を組み立てます。[⑪ボルト(ショート)]と[⑥六角レンチ(大)]を使ってしっかり固定します。

5-2 [②支柱]に[①iPadホルダー]を取り付けた後、[⑩スクリュードライバー]を使用し[⑧ネジ]で両側からしっかりと固定します。

5-3 [③プリンタートレー]を[②支柱]に取り付け、[⑤六角レンチ]を使用し[⑫ボルト(ロング)]と[⑭ワッシャー]と[⑬六角ナット]を左図のようにしっかりと固定します。

5-4 [①iPadホルダー]を水平にして開き、iPadをセットしてホルダーカバーを閉じます。iPadの落下・盗難防止のために付属の[⑦鍵]でロックした後に角度を調整してください。



POINT! iPad Air2 をご使用の場合

iPadの機種サイズによる隙間は付属のスポンジで調整することができます。

iPad Air2

iPad Airより薄型のため、隙間が発生します。付属の⑮**調整クッション**を図の位置に貼り付け高さ調整をしてご使用ください。

iPad Air2をご使用の場合、カメラ穴位置にずれが生じますがAirウェイト使用上問題はありません。

1 Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード

Apple IDを新規作成する

App StoreからApple IDの作成とAirウェイトアプリのダウンロードを行います。

1-1 ホーム画面から[App Store]をタッチし、右上の検索ボックスに半角英字で「airwait」と入力し、表示されたアプリの[入手]をタッチします。

1-2 [インストール]をタッチし、[Apple IDを新規作成]をタッチします。

※既にお持ちの場合は 1-12 へ

1-3 国・または地域の選択画面で[日本]をタッチし、[次へ]をタッチします。

1-4 利用規約をスクロールし、最下部の[同意する]をタッチします。続いてポップアップの利用規約に[同意する]をタッチします。



1-5 「メールアドレス」「パスワード」「質問と回答」を全て入力します。



※全項目入力必須です。

1-6 ページをスクロールし、「生年月日」を入力し、[次へ]をタッチします。



1 Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード

Apple IDの新規作成（続き）とアプリをダウンロードする

App StoreからApple IDの作成とAirウェイトアプリのダウンロードを行います。

1-7 「請求先情報」は、[なし] をタッチします。

1-8 スクロールして、「請求先住所」「電話番号」 を入力し、[次へ]をタッチします。

※ アプリの利用は無料のためクレジットカード情報は登録不要ですが、請求先住所は登録必須です。



1-9 右上の[終了]をタッチします。「Apple ID を確認してください。」という件名のメール本文内の[今すぐ確認]をタッチします。

1-10 1-5 で登録した「Apple ID 」と「パスワード」を入力し、[続ける]をタッチします。

1-11 「メールアドレスを確認しました」が表示されたら「完了」をタッチします。

1-12 Apple ID の「パスワード」を入力し、[OK] をタッチします。[入手]をタッチし、インストールが完了すると、ホーム画面にアプリのアイコンが表示されます。

3 iPadとプリンターの接続

据置型プリンターを接続する

プリンターとiPad、Airウェイト アプリを接続します。

mC-Print3（MCP31LB / MCP31LB NH）

スター精密の据え置き型レシートプリンター「mC-Print3（MCP31LB / MCP31LB NH）」と、Airウェイトとの接続方法については、下記FAQからご確認ください。

▼FAQはこちら

https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/360017557093

オートコネクションの設定

プリンターのオートコネクション機能を有効にしておくことで、iPadとレシートプリンターのBluetooth接続が切れてしまっても、再度ペアリングを行うことなく、自動的に再接続されるようになります。

https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/360017557093

TM303H621W / TM303H622B

EPSONの据え置き型レシートプリンター「TM303H621W / TM303H622B」と、Airウェイトとの接続方法については、下記FAQからご確認ください。

▼FAQはこちら

https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/30096719466905

上記以外のプリンターをご利用の方

上記以外のプリンターは、下記FAQより型番をご確認いただき、該当のプリンター設定ページより接続方法をお試しください。

▼FAQはこちら

https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/204464568

2 iPadの基本設定（アクセスガイドの設定）

アクセスガイド（不正操作防止）を設定する

Airウェイトを使用している際に、他の操作を実行できないよう制御をします。

2-1 ホーム画面から[設定]をタッチし、[アクセシビリティ]＞[アクセスガイド]をタッチします。

2-2 [アクセスガイド]をタッチしてONにし、[画面の自動ロック]を「しない」に設定します。



2-3 [パスコードを設定]＞[アクセスガイドのパスコードを設定]をタッチします。
※任意の数字（4桁）を2回入力します。

2-4 「Airウェイト」アプリを起動し、ログインします。(注1)
固定したい画面を表示したままiPadのトップボタンまたはホームボタンを3回連続で押します。
※これでアクセスガイドが設定されました。

アクセスガイドを終了する

2-1 サイドボタンまたはホームボタンを3回連続で押し、設定手順 2-3 で設定したパスワードを入力します。

2-2 左上の[終了]をタッチすると、アクセスガイドが終了します。

2 iPadの基本設定（自動ロックの解除・音量の調整）

自動ロックを解除する

iPadが自動的にスリープモード（自動ロック）にならないように設定します。

2-1 ホーム画面から[設定]をタッチします。

2-2 [画面表示と明るさ]＞[自動ロック]をタッチします。

2-3 自動ロック[なし]をタッチします。

音量を調整する

iPadの[設定]または本体から、音量を調整します。

[設定]から音量を調整する

2-1 ホーム画面から[設定]をタッチします。

2-2 [サウンド]＞[着信音と通知音]の設定バーを左右にスワイプし、音量を調整します。



本体から音量を調整する

2-1 iPad右側面にあるボタンの上を押すと、音量が大きくなります。

注1　ログインにはAirIDとパスワードが必要になります。お持ちでない方はアプリを起動し、ログイン画面の「AirIDを登録していない方」をタッチして登録をしてください。